



FLASH SÉCURITÉ: ORDRE ET PROPRETE

BONNES PRATIQUES

- ✔ Un environnement de travail propre et dégagé (pont, salle des machines).
- ✔ Armoires électriques libres de matériel.
- ✔ Les escaliers et les sorties (de secours) sont propres et libres d'obstacles.
- ✔ Entreposer les chiffons de nettoyage usagés dans des bacs/seaux en acier verrouillables.
- ✔ Remédier immédiatement aux fuites d'huile.
- ✔ Enlever l'excédent de graisse, en particulier sur des pièces tournantes.
- ✔ Ranger le matériel et les outils dans les armoires prévues à cet effet.
- ✔ Conserver la peinture sous clé, dans les armoires prévues à cet effet.



La base d'un travail sécurisé commence par un environnement de travail propre et dégagé !
Les obstacles, désordres et matériels en pagaille peuvent entraîner des glissements, des trébuchements et des chutes.



MAUVAISES PRATIQUES

- ✘ Désordre et matériels sales et en pagaille sur le pont et dans les salles des machines.
- ✘ Laisser couler des fuites d'huile.
- ✘ Laisser ouverts et en désordre les pots de peinture dans l'environnement de travail.
- ✘ Laisser subsister des obstacles sur ou à proximité des escaliers et/ou des sorties (de secours).

POSER LES BONNES QUESTIONS :

- Quels sont les dangers d'un environnement de travail négligé et sale ?
- Où pouvons-nous ranger les linges et chiffons usagés ? Tenez compte du risque d'échauffement.
- Y a-t-il suffisamment d'aménagements pour entreposer les outils et les consommables ?

Clause de non-responsabilité : les informations contenues dans ce document ont été élaborées avec la plus grande précision possible. En aucun cas toutefois, ni la plate-forme Zero Incidents, ni ses participants ne pourront être tenus responsables de son contenu. Toute prise de mesures, toute suggestion, tout avertissement, etc. suppose dès lors toujours que le lecteur se fasse sa propre opinion et procède à sa propre évaluation des risques. La diffusion de ce document à des tiers est autorisée pour autant que le document conserve sa forme originale.